

Om din Mora MMIX duschblandare läcker och tjuter kan problemet bero på slitna eller skadade tätningar, insatser eller termostaten. Här är några steg du kan följa för att åtgärda problemet:

1. Kontrollera insatsen

Insatsen (eller blandningsventilen) är ofta den del som orsakar både läckage och tjutande ljud. Över tid kan insatsen bli sliten eller smutsig, vilket leder till att blandaren inte fungerar som den ska.

2. Kontrollera packningar och tätningar

Om det läcker från själva blandaren kan tätningarna vara slitna eller skadade. Att byta ut packningarna kan ofta lösa problemet.

3. Termostatproblem

Om duschen också har svårigheter att hålla rätt temperatur, kan det vara ett tecken på att termostatsinsatsen behöver bytas.

RSK-nummer för vanliga reservdelar till Mora MMIX-duschblandare:

1. **Insats för Mora MMIX**
RSK-nummer: **834 71 16**
2. **Keramisk tätning för insatsen (Mora MMIX)**
RSK-nummer: **834 47 99**
3. **Termostatsinsats**
RSK-nummer: **834 71 25**
4. **Spak och packningsset** (för att reparera eller byta slitage på blandarspaken)
RSK-nummer: **834 57 12**

Verktyg och material du behöver:

- Skiftnyckel eller insexnyckel (för att lossa insatsen)
- Smörjmedel (för att göra insättning av nya delar smidigare)
- Nya packningar eller tätningar beroende på läckans källa

Så här byter du insatsen:

1. Stäng av vattnet till blandaren.
2. Ta bort blandarens handtag (vanligtvis genom att lossa en skruv under ett litet plastlock).

3. Skruva loss och ta bort den gamla insatsen.
4. Kontrollera att den nya insatsen är ren och sätt in den.
5. Skruva tillbaka och montera blandarens handtag.
6. Slå på vattnet igen och kontrollera att läckan och tjutandet är borta.